

【テクニカラー製】CATVリモコンのテレビメーカー別 設定方法

- 1 【テレビ電源】ボタンを**押しながら**、
- 2 下表よりお手持ちのテレビメーカーに対応する設定番号（3桁）を順番に押す。
 ※同一テレビメーカーで設定番号が2種類以上ある場合は、動作する数字を設定して下さい。
 設定後、テレビの基本的な操作ができることを確認して下さい。
 (CATVリモコンでのテレビ電源の入切、テレビ音量の上げ下げ)

テレビメーカー	設定番号	テレビメーカー	設定番号	テレビメーカー	設定番号
パナソニック	10 2 1	三菱	10 5 1	富士通ゼネラル	1 6 1
	10 2 2		10 5 2		1 6 2
	10 2 3		10 5 3	FUNAI	1 10 1
シャープ	10 3 1	日立	10 9 1		1 10 2
	10 3 2		10 9 2		1 10 3
	10 3 3		10 9 3		1 10 4
ビクター	1 1 1	アイワ	1 4 1		1 10 5
	1 1 2		1 4 2		1 10 6
	1 1 3		1 4 3		1 10 7
ソニー	10 1 1		1 4 4	オリオン	1 9 1
	10 1 2	NEC	1 5 1	サムスン	10 7 1
	10 1 3		1 5 2		10 7 2
パイオニア	1 2 1		1 5 3	ユニデン	1 8 1
東芝	10 4 1		1 5 4	ハイセンス	10 8 1
三洋	1 3 1	1 5 5	フィリップス	1 7 1	
	1 3 2	L G		10 6 1	1 7 2

テクニカラー
BD-V570



※リモコンの電池交換等で、設定が解除される場合があります。その場合は再設定をして下さい。